



- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D219** Bobinado-Respondedor
- E107** Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R124** Relé-Iluminación
- R217** Relé-Marcha atrás
- S176** Interruptor-Encendido
- S228** Selector-Transmisión automática



- B113** Luz-Indicador del selector de caja de cambios automática
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D170** Unidad central de control (CCU)
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- N117** Solenoide-Cambio-Dispositivo de enclavamiento
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- S401** Interruptor-CommandShift



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D121 ECM-Programador de velocidad
- D123 ECM-Transmisión automática electrónica
- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D245 Interfaz-Programador de velocidad
- K109 Unión de convergencia
- M161 Bomba-Programador de velocidad
- N122 Solenoide-Caja de cambios
- T282 Sensor-Pedal de freno
- V100 Enchufe de diagnóstico

