



46 ILUMINACION INTERIOR



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- E107** Masa
- J100** Cuadro de instrumentos
- J108** Reloj-Digital
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P110** Soporte-Fusible
- R255** Relé-Temporizador
- S100** Interruptor-Alumbrado
- S110** Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S111** Interruptor-Luces antiniebla-Traseras
- S114** Mando-Lavaluneta
- S116** Mando-Limpialuneta
- S183** Regulador de luminosidad-Illuminación de instrumentos



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B117** Iluminación de mandos del calefactor
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- J112** Encendedor-Delantero
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- K109** Unión de convergencia
- S120** Interruptor-Luneta térmica
- S159** Grupo de mandos-Asiento-Lado derecho
- S160** Grupo de mandos-Asiento-Lado izquierdo
- S171** Interruptor-Techo solar
- S185** Interruptor-Aire fresco/recirculado
- S194** Grupo de mandos-Acondicionador de aire (A/A)
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- S249** Interruptor-Elevalunas-Portón trasero
- S261** Interrupción-Parabrisas térmico

WVR004221-A-02



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- S121** Interruptor-Emergencia
- S124** Mando-Programador de velocidad
- S138** Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado derecho
- S139** Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado izquierdo
- S140** Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- S141** Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- S247** Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S343** Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S379** Interruptor-PDC
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas

