


35 SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)




WVR004411-A-01

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A114** Luz-Trasera-Lado derecho
- A115** Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A126** Luz-Pare-Montada en lo alto
- D125** ECM-ABS
- E107** Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124** Sensor de remolque
- R217** Relé-Marcha atrás
- R222** Relé-Descenso de pendientes
- S103** Interruptor-Luz de marcha atrás
- S176** Interruptor-Encendido
- S215** Interruptor-Pedal de freno

- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D125** ECM-ABS
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D245** Interfaz-Programador de velocidad
- D246** Acelerómetro
- J100** Cuadro de instrumentos
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- S212** Interruptor-Nivel de líquido de frenos
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- S245** Interruptor-Bajada de pendientes (1ª velocidad)
- T149** Sensor-ABS-Delantero-Lado derecho
- T150** Sensor-ABS-Delantero-Lado izquierdo
- T151** Sensor-ABS-Trasero-Lado derecho
- T152** Sensor-ABS-Trasero-Lado izquierdo
- V100** Enchufe de diagnóstico



WVR004411-A-02