


# 1 DISTRIBUCION ELECTRICA


## Caja de fusibles del compartimento motor

## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D125 ECM-ABS
- D139 ECM-Inmovilización del motor
- D241 Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- E107 Masa
- K109 Unión de convergencia
- M100 Alternador/generador
- M101 Motor de arranque
- M210 Ventilador-Caja E
- N100 Solenoide-Motor de arranque
- P100 Batería
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R102 Relé-Motor de arranque
- R116 Relé-Módulo de control del motor (ECM)
- R118 Relé-Ventilador de refrigeración-1
- S100 Interruptor-Alumbrado
- S176 Interruptor-Encendido



WVR004431-A-01



WVR004431-A-02


1

DISTRIBUCION ELECTRICA

Caja de fusibles del compartimento motor


DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D149 Embrague-Compresor-Acondicionador de aire (A/A)
- D241 Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R118 Relé-Ventilador de refrigeración-1
- R176 Relé-Ventilador
- R181 Relé-Embrague del compresor-Acondicionador de aire (A/A)
- T231 Sensor-Temperatura-Caja E



WVR004431-A-03

- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- H115 Calefactor-Consumidor de combustible
- N119 Válvula de control de purga
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100 Relé-Principal
- R114 Relé-Bujía de incandescencia
- T131 Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)



WVR004431-A-04


1

DISTRIBUCION ELECTRICA

Caja de fusibles del compartimento motor

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- J100 Cuadro de instrumentos
- M100 Alternador/generador
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- S216 Interruptor-Presión del aceite
- T172 Inyector de combustible-No.1
- T173 Inyector de combustible-No.2
- T174 Inyector de combustible-No.3
- T175 Inyector de combustible-No.4
- T176 Inyector de combustible-No.5
- T177 Inyector de combustible-No.6



WVR004431-A-05




- A100 Faro-Lado derecho
- A101 Faro-Lado izquierdo
- A109 Luz-Antiniebla-Delantera-Lado izquierdo
- D100 Unidad-Intermitentes de dirección/emergencia
- D125 ECM-ABS
- D128 ECM-Airbag
- D170 Unidad central de control (CCU)
- J100 Cuadro de instrumentos
- K109 Unión de convergencia
- M108 Motor-Lavaluneta
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R127 Relé-Luces de carretera/cruce
- R130 Relé-Luces antiniebla delanteras
- R131 Relé-Luces antiniebla traseras
- R137 Relé-Limpialuneta
- R207 Relé-Bomba de lavaluneta
- S100 Interruptor-Alumbrado
- S105 Interruptor-Intermitente de dirección
- S110 Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S114 Mando-Lavaluneta
- S121 Interruptor-Emergencia



WVR004441-A-01

- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D170 Unidad central de control (CCU)
- D213 ECM-PDC
- F186 Autorradio-Sistema de sonido
- J165 Encendedor
- K109 Unión de convergencia
- M100 Alternador/generador
- M105 Motor-Limpiaparabrisas
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R203 Relé-Enchufe para accesorios
- R217 Relé-Marcha atrás
- R222 Relé-Descenso de pendientes
- S103 Interruptor-Luz de marcha atrás
- S114 Mando-Lavaluneta
- S117 Interruptor-Lavado/barrido-Parabrisas
- S184 Interruptor-Motor del ventilador
- S215 Interruptor-Pedal de freno
- V103 Enchufe-Accesorios



WVR004441-A-02




# 1 DISTRIBUCION ELECTRICA


## Caja de fusibles del habitáculo

## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B104** Luz-Interior-Trasera
- D118** ECM-Elevalunas
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D170** Unidad central de control (CCU)
- H100** Elemento calefactor-Luneta trasera
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R124** Relé-Iluminación
- R137** Relé-Limpialuneta
- R138** Relé-Luneta térmica
- R255** Relé-Temporizador
- S120** Interruptor-Luneta térmica
- S156** Interruptor-Retrovisor
- S171** Interruptor-Techo solar
- S343** Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas



WVR004441-A-03



VWR004441-A-04


- A100** Faro-Lado derecho
- A101** Faro-Lado izquierdo
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D198** ECM-Duración del impulso
- D213** ECM-PDC
- D219** Bobinado-Respondedor
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P124** Sensor de remolque
- R253** Relé-PTC 1
- R254** Relé-PTC 2
- S100** Interruptor-Alumbrado
- S203** Interruptor-Termoplástico
- S379** Interruptor-PDC
- V101** No se usa

# 1 DISTRIBUCION ELECTRICA

## Caja de fusibles del habitáculo

## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A100** Faro-Lado derecho
- A101** Faro-Lado izquierdo
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- J100** Cuadro de instrumentos
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124** Sensor de remolque
- R141** Relé-Emergencia
- S105** Interruptor-Intermitente de dirección
- S105** Interruptor-Intermitente de dirección
- S111** Interruptor-Luces antiniebla-Traseras
- S116** Mando-Limpialuneta
- S213** Interruptor-Freno de mano



WVR004441-A-05

- M109 Motor-Elevalunas-Delantero-Lado derecho
- M111 Motor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- M112 Motor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- R205 Relé-Elevalunas-Portón trasero

