


## 40 PARABRISAS TERMICO



## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B126** Luz-Puerta abierta-Delantera-Lado derecho
- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- E110** Masa a través de las fijaciones
- H113** Elemento-Parabrisas-Lado derecho
- H114** Elemento-Parabrisas-Lado izquierdo
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P110** Soporte-Fusible
- R208** Relé-Parabrisas térmico
- S176** Interruptor-Encendido
- S216** Interruptor-Presión del aceite
- S261** Interrupción-Parabrisas térmico

