


### DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- D123 ECM-Transmisión automática electrónica
- D125 ECM-ABS
- E107 Masa
- F186 Autorradio-Sistema de sonido
- K108 Unión de convergencia-Masa
- K109 Unión de convergencia
- P100 Batería
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R217 Relé-Marcha atrás
- S103 Interruptor-Luz de marcha atrás
- S176 Interruptor-Encendido
- S210 Interruptor-Inhibidor de arranque de la transmisión automática/luz de marcha atrás
- S215 Interruptor-Pedal de freno

- A114 Luz-Trasera-Lado derecho
- A115 Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A124 Luz-Pare-Lado derecho
- A125 Luz-Pare-Lado izquierdo
- A126 Luz-Pare-Montada en lo alto
- A129 Luz-Marcha atrás-Lado derecho
- A130 Luz-Marcha atrás-Lado izquierdo
- P124 Sensor de remolque



VWR003981-A-02

- A108** Luz-Antiniebla-Delantera-Lado derecho
- A109** Luz-Antiniebla-Delantera-Lado izquierdo
- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R127** Relé-Luces de carretera/cruce
- R130** Relé-Luces antiniebla delanteras
- S100** Interruptor-Alumbrado
- S110** Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S176** Interruptor-Encendido
- Y164** Luces de posición delanteras
- Y165** Faros
- Y166** Ráfaga
- Y167** Cruce/carretera




WRS00090-A-01




## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A110** Luz-Antiniebla-Trasera-Lado derecho
- A111** Luz-Antiniebla-Trasera-Lado izquierdo
- A139** Unidad-Luz trasera-Lado izquierdo
- A140** Unidad-Luz trasera-Lado derecho
- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124** Sensor de remolque
- R131** Relé-Luces antiniebla traseras
- S100** Interruptor-Alumbrado
- S111** Interruptor-Luces antiniebla-Traseras
- S176** Interruptor-Encendido








### DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- A100** Faro-Lado derecho
- A101** Faro-Lado izquierdo
- A116** Luz-Intermitente de dirección/emergencia-Delanterá-Lado derecho
- A117** Luz-Intermitente de dirección/emergencia-Delanterá-Lado izquierdo
- A118** Luz-Intermitente de dirección/emergencia-Trasera-Lado derecho
- A119** Luz-Intermitente de dirección/emergencia-Trasera-Lado izquierdo
- E107** Masa
- K108** Unión de convergencia-Masa
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124** Sensor de remolque
- S176** Interruptor-Encendido




- A120** Luz-Repetidora lateral-Delanter-Lado derecho
- A121** Luz-Repetidora lateral-Delanter-Lado izquierdo
- D100** Unidad-Intermitentes de dirección/emergencia
- D170** Unidad central de control (CCU)
- G126** Diodo
- J100** Cuadro de instrumentos
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R141** Relé-Emergencia
- S105** Interruptor-Intermitente de dirección
- S121** Interruptor-Emergencia



- A114 Luz-Trasera-Lado derecho
- A115 Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A127 Luz-Matrícula trasera-Lado derecho
- D170 Unidad central de control (CCU)
- E107 Masa
- K109 Unión de convergencia
- P100 Batería
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124 Sensor de remolque
- S100 Interruptor-Alumbrado
- S128 Interruptor-Puerta-Lado izquierdo
- S176 Interruptor-Encendido
- Y164 Luces de posición delanteras
- Y165 Faros
- Y166 Ráfaga
- Y167 Cruce/carretera



WWR004131-A-01



- A100** Faro-Lado derecho
- A101** Faro-Lado izquierdo
- J100** Cuadro de instrumentos
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- M129** Motor-Nivelación de faros-Lado derecho
- M130** Motor-Nivelación de faros-Lado izquierdo
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R127** Relé-Luces de carretera/cruce
- S109** Interruptor-Nivelación de faros