



- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- M105** Motor-Limpiaparabrisas
- M153** Bomba-Lavaparabrisas
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R134** Relé-Limpiaparabrisas
- S113** Mando-Lavaparabrisas
- S115** Mando-Limpiaparabrisas
- S117** Interruptor-Lavado/barrido-Parabrisas
- S119** Interruptor-Barrido único
- S176** Interruptor-Encendido
- S293** Interruptor-Alojamiento-Parabrisas
- Y149** Barrido variable
- Y150** Limpiaparabrisas-1
- Y151** Limpiaparabrisas-2
- Y152** Intermitente
- Y153** Baja velocidad
- Y154** Limpiaparabrisas-3



WVR004391-A-01



- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- K109** Unión de convergencia
- M106** Motor-Limpialuneta
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R137** Relé-Limpialuneta
- S176** Interruptor-Encendido
- S181** Interruptor-Luz de tapa de maletero/portón trasero
- S248** Interruptor-Techo montado



- K108 Unión de convergencia-Masa
- K109 Unión de convergencia
- M108 Motor-Lavaluneta
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- R207 Relé-Bomba de lavaluneta
- S114 Mando-Lavaluneta
- S116 Mando-Limpialuneta
- S249 Interruptor-Elevalunas-Portón trasero

