


DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- E107** Masa
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R217** Relé-Marcha atrás
- S103** Interruptor-Luz de marcha atrás
- S176** Interruptor-Encendido
- S210** Interruptor-Inhibidor de arranque de la transmisión automática/luz de marcha atrás
- S379** Interruptor-PDC

- D213 ECM-PDC
- F140 Altavoz-PDC
- T215 Sensor-PDC-Exterior-Trasero-Lado derecho
- T216 Sensor-PDC-Exterior-Trasero-Lado izquierdo
- T217 Sensor-PDC-Interior-Trasero-Lado derecho
- T218 Sensor-PDC-Interior-Trasero-Lado izquierdo



WVRS00011-A-02