


3 INMOVILIZACION DEL MOTOR



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D219** Bobinado-Respondedor
- E107** Masa
- J100** Cuadro de instrumentos
- K109** Unión de convergencia
- M101** Motor de arranque
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R102** Relé-Motor de arranque
- S176** Interruptor-Encendido
- V100** Enchufe de diagnóstico

