



## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B109** Luz-Guantera  
**B140** Luz-Espacio de carga  
**D170** Unidad central de control (CCU)  
**E107** Masa  
**K109** Unión de convergencia  
**P100** Batería  
**P101** Caja de fusibles-Habitáculo  
**P108** Caja de fusibles-Compartimento motor  
**S100** Interruptor-Alumbrado  
**S122** Interruptor-Guantera  
**S176** Interruptor-Encendido



WVR004231-A-01



WVR004231-A-02

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B100** Luz-Interior-Delantera
- B103** Unidad-Luces-Interiores
- B104** Luz-Interior-Trasera
- B107** Luz-MAP-Lado derecho
- B108** Luz-MAP-Lado izquierdo
- E110** Masa a través de las fijaciones
- S254** Interruptor-Luz para lectura de mapas



## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D219** Bobinado-Respondedor
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R124** Relé-Iluminación
- S127** Interruptor-Puerta-Lado derecho
- S128** Interruptor-Puerta-Lado izquierdo
- S129** Interruptor-Puerta-Trasera-Lado derecho
- S130** Interruptor-Puerta-Trasera-Lado izquierdo
- S181** Interruptor-Luz de tapa de maletero/portón trasero
- S228** Selector-Transmisión automática

