


36

SISTEMA DE RETENCION SUPLEMENTARIO (SRS)



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D171 DCU-Airbag
- E107 Masa
- J100 Cuadro de instrumentos
- K109 Unión de convergencia
- P100 Batería
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- S176 Interruptor-Encendido
- S227 Acoplador giratorio
- U102 Airbag-Acompañante
- U104 Pretensor-Lado izquierdo
- U105 Pretensor-Lado derecho
- U106 Airbag-Conductor
- V100 Enchufe de diagnóstico

