



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- D118 ECM-Elevalunas
- D170 Unidad central de control (CCU)
- E107 Masa
- M242 Motor-Elevalunas-Conductor
- P100 Batería
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R143 Relé-Elevalunas
- R255 Relé-Temporizador
- S176 Interruptor-Encendido



- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- M243** Motor-Elevallunas-Acompañante
- S343** Interruptor-Elevallunas-Puerta del acompañante
- S344** Interruptor-Elevallunas-Puerta del conductor




DESCRIPCIONES DE COMPONENTES




- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- M111** Motor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- M112** Motor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- M243** Motor-Elevalunas-Acompañante
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R255** Relé-Temporizador
- S176** Interruptor-Encendido

- D118 ECM-Elevalunas
- M242 Motor-Elevalunas-Conductor
- S140 Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- S141 Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- S343 Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S400 Cuadro de mandos-Elevalunas



WVR004371-A-02

- D170** Unidad central de control (CCU)
- E107** Masa
- M173** Motor-Elevalunas-Portón trasero
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartmento motor
- R205** Relé-Elevalunas-Portón trasero
- S176** Interruptor-Encendido



WVR004381-A-01

- K108 Unión de convergencia-Masa
- K109 Unión de convergencia
- K109 Unión de convergencia
- M106 Motor-Limpialuneta
- S248 Interruptor-Techo montado
- S249 Interruptor-Elevalunas-Portón trasero
- S250 Interruptor-Portón trasero abierto

